

## picco

ΑΠΟΔΕΙΞΗ:ΠΑΤΑΜΕ ΠΟΣΟ,ΠΑΤΑΜΕ ΤΜΗΜΑ,ΠΑΤΑΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ: ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ CL

ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ+ΤΜΗΜΑ: ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΚΔ.ΖΗΤΑ: ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΗ 1 ΦΟΡΑ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΘΟΝΗ:>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΤΑΜΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟ [Π.ΚΑΡΤΑ]

ΟΘΟΝΗ:>Ζ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΤΑΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 2ΦΟΡΕΣ

ΟΘΟΝΗ:ΜΕΤΑΦΟΡΑ SD? ΝΑΙ ΠΑΤΑΜΕ 1 ΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΑ  
ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΑΜΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟ [CL]

## ics i30

ΑΠΟΔΕΙΞΗ:ΠΑΤΑΜΕ ΠΟΣΟ,ΠΑΤΑΜΕ ΤΜΗΜΑ,ΠΑΤΑΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ [ C ]

ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ+[ΤΜΗΜΑ]

ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ [ ΑΚΥΡ.ΑΠΟΔ.]

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΑ ΗΜΕΡΑΣ:ΠΑΤΑΜΕ 1ΦΟΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟ MENU  
1 ΦΟΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟ [ΚΑΡΤΑ 1 ]] ΟΘΟΝΗ(ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)  
[ΚΑΡΤΑ 2 ] ( ΑΝΑΦΟΡΕΣ Z )

ΠΑΤΑΜΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΕΒ. ΠΑΤΑΜΕ 1 ΦΟΡΑ [ΜΕΤΡΗΤΑ]

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΑΜΕ 2ΦΟΡΕΣ ΠΛΗΚΤΡ  
[ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ESC]

ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΠΟΣΟ,ΤΜΗΜΑ,ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟ [ΚΑΡΤΑ 1]